

## ご利用の前に必ずお読みください

## SO-04Dのご利用にあたっての注意事項

## 安全上／取り扱い上のご注意



1265023834

12.7 (2版) 1265-0238.3

！  
指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者にて、電波による影響についてご確認ください。  
医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

！  
指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。  
電子機器が誤動作などの悪影響を及ぼす原因となります。  
※ ご注意いただきたい電子機器の例  
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。  
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

！  
指示

万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。  
ディスプレイ部の表面には、飛散防止フィルムを貼った強化ガラスを装着し、カメラのレンズの表面には、アクリル樹脂を使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

## 注意

！  
禁止

ストラップなどを持って本端末を振り回さないでください。  
本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。

！  
禁止

本端末が破損したまま使用しないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
禁止

モーションセンサーのご使用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりとし、必要以上に振り回さないでください。  
けがなどの事故の原因となります。

## 本端末のご利用にあたっての注意事項

- 本端末は、「1 モードのサイト (番号) への接続や1 アプリなどには対応していません。
- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっております。また、アプリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 公共モード (ドライブモード) には対応していません。
- 本端末ではマナーモードに設定中でも、シャッター音、動画再生、音楽再生、アラームなどの音は消音されません。
- 画面ロック解除画面にオペレーター名が表示されます。
- お客様の電話番号 (自局番号) は以下の手順で確認できます。  
ホーム画面で をタップし、**〔設定〕 ▶ 〔端末情報〕 ▶ 〔端末の状態〕** をタップする。  
本端末のソフトウェアバージョンは以下の手順で確認できます。  
ホーム画面で をタップし、**〔設定〕 ▶ 〔端末情報〕** をタップする。
- パソコンからインターネットを経由してアップデートファイルを取得し、パソコンと本端末とを接続することでソフトウェアを更新することができます。詳細は、取扱説明書をご参照ください。
- 本端末の品質改善を行うため、ソフトウェア更新によってオペレーティングシステム (OS) のバージョンアップを行うことがあります。このため、常に最新のOSバージョンをご利用いただく必要があります。また、古いOSバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用になります。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてドコモminiUIMカードにお取り替えください。
- 紛失に備え、画面ロックを設定し本端末のセキュリティを確保してください。詳細は取扱説明書をご参照ください。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク、Gmail、Google Play などの Google サービスやFacebook、Twitter、mixi を他の人に利用しないように、パソコンより各種サービスアカウントのパスワード変更や認証の無効化を行ってください。
- Google アプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- sp モード、mopera U およびビジネスmoperaインターネット以外のプロバイダはサポートしていません。
- テザリングのご利用にはspモードのご契約が必要です。

！  
禁止

誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。  
失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。  
液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。  
また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

！  
指示

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。  
車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

！  
指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。  
各商品の材質について→P.13「材質一覧」

！  
指示

ディスプレイを見る場合、十分明るい場所で、画面からある程度の距離をとってご使用ください。  
視力低下の原因となります。

## 3. 電池パックの取り扱いについて

- 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-Ion 00	リチウムイオン電池

## 危険

！  
禁止

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。  
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

！  
禁止

電池パックを本端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けしないでください。  
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

- ご利用の料金プランにより、テザリング利用時のパケット通信料が異なります。パケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、<http://www.nttdocomo.co.jp/> をご覧ください。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

危険
警告
注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。  
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

！  
禁止

火の中に投下しないでください。  
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

！  
禁止

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。  
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

！  
指示

電池パック内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。  
失明の原因となります。

## 警告

！  
禁止

落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。  
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

！  
指示

電池パックが漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。  
漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。

！  
指示

ベッタが電池パックに密着つかないようにご注意ください。  
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

## 注意

！  
禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。  
発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

！  
禁止

濡れた電池パックを使用して充電したりしないでください。  
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

！  
指示

電池パック内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。  
失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。  
また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

## ■ 電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。  
使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなるときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度 (5℃～35℃) の場所で行ってください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
  - フル充電状態 (充電完了後しばらくの状態で) の保管
  - 電池残量なしの状態 (本体の電源がからない経消費している状態) での保管
- アダプタについてのお願い
  - 充電は、適正な周囲温度 (5℃～35℃) の場所で行ってください。
  - 次のような場所では、充電しないでください。
    - 湿気、ほこり、振動の多い場所
    - 一般の電磁機やテレビ・ラジオなどの近く
  - 充電中、アダプタが温くなる場合がありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
  - DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。  
データの消失、故障の原因となります。

- 磁気カードなどを本端末に近づけないでください。  
キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消失してしまうことがあります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。  
強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止 (してはいけないこと) を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水濡し禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
！ 指示	指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示します。
！ 指示	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
！ 指示	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

- 「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明しています。

1. 本端末、電池パック、アダプタ、ドコモminiUIMカードの取り扱いについて (共通)	4
2. 本端末の取り扱いについて	6
3. 電池パックの取り扱いについて	8
4. アダプタの取り扱いについて	10
5. ドコモminiUIMカードの取り扱いについて	12
6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて	12
7. 材質一覧	13

！  
禁止

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

！  
指示

高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。)

！  
禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
水濡し禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

！  
指示

高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。)

！  
分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
水濡し禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

！  
指示

高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。)

！  
分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
水濡し禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

## 1. 本端末、電池パック、アダプタ、ドコモminiUIMカードの取り扱いについて (共通)

## 危険

！  
禁止

高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。)

！  
禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
水濡し禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

## 警告

！  
禁止

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
禁止

使用中や充電中に、布団などで寝たり、包んだりしないでください。  
火災、やけどの原因となります。

！  
禁止

使用中や充電中に、布団などで寝たり、包んだりしないでください。  
火災、やけどの原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

！  
指示

高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。)

！  
指示

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
水濡し禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

！  
指示

高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。)

！  
指示

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
水濡し禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

！  
指示

高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。)

！  
指示

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
水濡し禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

！  
指示

高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。)

！  
指示

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
水濡し禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

！  
指示

高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。)

！  
指示

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
水濡し禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

！  
指示

高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。)

！  
指示

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
水濡し禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

！  
指示

高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。)

！  
指示

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
水濡し禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

！  
指示

高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。)

！  
指示

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
水濡し禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

！  
指示

高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。)

！  
指示

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
分解禁止

分解、改造をしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
水濡し禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

！  
指示

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

！  
指示

高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。)

！  
指示

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。  
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



